

# ノズルクリーンBN

FC - 151

ノズル専用 セラミックス系スパッター付着防止剤



ノズルクリーンBNは、溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス（BN）を主成分とした離型剤です。

## 特徴

乾性タイプのBN（ボロンナイトライド）の皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長期間持続します。

スパッター発生が多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。

## 主な用途

溶接トーチノズルのスパッター付着防止

## 使用方法

1. 使用前に缶を上下に良く振ってください。
2. 次にノズルより5～10cm位はなして均一に薄くスプレーします。
3. 新しいノズルの場合、一回スプレー後10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。
4. スプレー後10分位で乾性皮膜をつくります。

---

ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3  
TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890

---